

МОДЕЛЬ G 138



Установка времени и дня недели

1. Выдвинуть заводную головку в положение 3.
2. Вращая заводную головку по часовой стрелке, установить требуемый день недели и время.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.

Установка даты:

1. Выдвинуть заводную головку в положение 2.
2. Вращая заводную головку против часовой стрелки, установить требуемую дату.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.

Внимание! Не устанавливайте дату между 21:00 и 04:00. Это может привести к поломке механизма.

Установка месяца:

При каждом нажатии кнопки регулировки месяца, месяц перемещается вперед на один месяц.

Внимание! Не выставляйте месяц, когда стрелка даты находится между значениями 26 и 31.

Установка возраста луны:

1. Выдвинуть заводную головку в положение 2.
2. Вращая заводную головку по часовой стрелке, установить требуемую фазу.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.

Фаза луны:

Фаза Луны указана в днях. Средний период от новой Луны до следующей новой луны составляет приблизительно 29,5 дней.

Новолуние Возраст луны: 0 Сизигийный прилив	Первая четверть Возраст луны: 7 Квадратурный прилив	Полнолуние Возраст луны: 15 Сизигийный прилив	Последняя четверть Возраст луны: 22 Квадратурный прилив
			