

Циферблат



Операции с заводной головкой и кнопкой

		Заводная головка	
		Первое положение - заводная головка выдвинута на один щелчок	Второе положение - заводная головка выдвинута на два щелчка
Заводная головка		Установка даты - вращайте заводную головку по часовой стрелке до желаемой даты.	Установка времени
Кнопка А		Установка будильника (индикатор в позиции "6 часов")	

Установка стрелок будильника

Если стрелки будильника не установлены в соответствии с текущим временем

1. Установите заводную головку в положение 2

(Если будильник до этого уже был установлен, стрелки будильника начнут движение, пока не покажут текущее время)

2. Установите стрелки будильника пошагово в соответствии с основными стрелками часов путем нажатия кнопки А.

Нажмите и удерживайте кнопку А для быстрой установки стрелок будильника.

3. Верните заводную головку в начальное положение.

Установка времени

1. Установите заводную головку в положение 2, когда секундная стрелка будет находиться в положении "12 часов".

(Если будильник до этого уже был установлен, стрелки будильника начнут движение, пока не покажут текущее время.)

2. Вращайте заводную головку для установки часовой и минутной стрелок. Обратите внимание на соответствие установленного времени системе 24-часового времяисчисления (день/ночь).

- установите стрелки на несколько минут вперед от текущего времени, принимая во внимание время, которое нужно для установки стрелок будильника.
- при установке минутной стрелки установите ее на 4-5 минут вперед, затем верните ее на позицию точного времени.

3. Верните заводную головку в исходное положение.

Установка даты

1. Установите заводную головку в положение 1.
2. Вращайте заводную головку для установки даты.
Не устанавливайте дату в период с 21.00 до 01.00.
3. Верните заводную головку в исходное положение.

Использование будильника

Будильник можно установить на желаемое время в пределах ближайших 12-ти часов.

Будильник устанавливается на время с шагом в 1 минуту.

Установка будильника

Перед использованием будильника проверьте соответствие стрелок будильника текущему времени.

(Если стрелки будильника не соответствуют текущему времени, следуйте инструкции раздела "Установка стрелок будильника")

1. Установите заводную головку в положение 1.
2. Нажимайте кнопку A для установки стрелок в требуемое положение. Будильник может быть установлен в течении 12-ти часов от текущего времени.
3. Верните заводную головку в начальное положение. Будильник автоматически запустится.

Пока заводная головка находится в нейтральном положении, стрелки будильника показывают текущее время, если будильник не активирован. Если будильник включен, стрелки будильника показывают заданное время будильника.

Остановка будильника

В установленное время будильник начнет издавать звуковой сигнал в течение 20 секунд. По истечении этого периода будильник автоматически отключится. При необходимости отключить сигнал будильника раньше, нажмите кнопку A.

Отмена установки будильника

1. Установите заводную головку в положение 1.
2. Нажимайте кнопку A до тех пор, пока стрелки будильника не будут указывать текущее время.
Для быстрой установки нажмите и удерживайте кнопку A.
3. Верните заводную головку в начальное положение

Предупреждение о низком заряде элемента питания.

Когда заряд элемента питания приближается к концу, вынесенная секундная стрелка начинает двигаться один раз в две секунды.

В этот период будет отсутствовать сигнал будильника, даже, если будильник будет установлен. Следует заменить элемент питания как можно скорее.