



GREENWICH

КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ С ХРОНОГРАФОМ И ДАТОЙ



Установка времени:

- Вытянуть заводную головку в положение 3 в момент, когда секундная стрелка остановится на нуле.
- Вращая заводную головку, установите требуемое время.
- Вернуть заводную головку в положение 1.

Установка даты:

- Вытянуть заводную головку в положение 2.
- Вращать заводную головку по часовой стрелке для установки требуемой даты.
- Вернуть заводную головку в положение 1.

Внимание! Запрещается устанавливать ускоренно дату между 21:00 и 04:00, иначе число может не переключиться на следующий день.

Использование секундомера.

Секундомер отображает время в секундах (максимальное зна-

чение - 30 минут, после этого секундомер автоматически остановится).

Измерение времени с помощью секундомера.

1. Нажать на кнопку А для запуска секундомера.
2. Секундомер может повторно останавливаться и запускаться нажатием кнопки А.
3. Нажать на кнопку В для сброса значений (значения минутной и секундной стрелок секундомера обнулятся).

Сброс хронографа в положение ноль: (в том числе и после смены

батарейки). Эта процедура необходима, если стрелки хронографа при сбросе не возвращаются в нулевое положение, а также после замены батарейки.

Установка стрелок хронографа в ноль:

1. Вытянуть заводную головку в положение 3.
2. При нажатии на кнопку А секундная стрелка будет двигаться вперед.
3. При нажатии на кнопку В секундная стрелка будет двигаться назад.
4. После корректировки стрелок секундомера выставить точное время и вернуть заводную головку в положение 1.

Внимание!

*Минутная стрелка секундомера будет двигаться синхронизованно с секундой стрелкой.

*Секундная стрелка секундомера будет двигаться быстрее, если удерживать кнопки А или В в нажатом состоянии.