


МОДЕЛЬ G 137



Установка времени:

1. Вытянуть заводную головку в положение 3.
2. Вращайте заводную головку для установки требуемого времени.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.

Установка даты:

1. Выдвинуть заводную головку в положение 2.
2. Вращая заводную головку против часовой стрелки, установить требуемую дату.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.

Внимание! Не устанавливайте дату между 21:00 и 04:00. Это может привести к поломке механизма.

Установка 2ой часовой зоны:

1. Вытянуть заводную головку в положение 2.
2. Вращая заводную головку против часовой стрелки, установить требуемое время.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.