


МОДЕЛЬ 1-1828




Установка времени:

1. Вытянуть заводную головку в положение 2 в момент, когда секундная стрелка остановится на нуле.
2. Вращая заводную головку, установите требуемое время.
3. Вернуть заводную головку в положение 1.

Установка даты:

Для установки даты нажмите и удерживайте кнопку А в течении 2 секунд, после этого начнет мигать иконка задаваемого значения. Порядок выставления настроек: месяц(M) — дата (D) — часы (H) — минуты (M), как на схеме:



Сначала выставляется значение месяца (М), для перехода к установке даты нажимайте кнопку А, затем для перехода к настройке времени нажмите и удерживайте кнопку А в течении 2 секунд, Если, находясь в режиме ввода настроек, не использовать кнопки в течении 1 мин. или более, часы автоматически вернутся в режим отображения времени.

Важно: дата «29.02» каждого високосного года устанавливается вручную.

Тестовый режим

После перезапуска модуля в следствие замены элемента питания или сброса настроек, нажатие кнопки А переведет часы в тестовый режим, во время которого цифры «0-9» отображаются друг за другом с интервалом в 1 секунду. После проверки всех значений часы вернутся к нормальному режиму отображения времени. Если, находясь в режиме ввода настроек, не использовать кнопки в течении 1 мин. или более, часы автоматически вернутся в режим отображения времени.

Внимание! При установке даты в период с 21.00 до 04.00 ее значение может не измениться в течении следующего дня.