


Инструкция по эксплуатации часов с кварцевым механизмом, с: Часовой и минутной стрелкой, или часовой, минутной и секундной стрелками, с датой или без нее.



Пояснения к рисунку:

- A Секундная стрелка
- B Минутная стрелка
- C Часовая стрелка
- D Дата*
- E Головка

Головка в положении 1:

Нормальное положение головки.

Головка в положении 2:

Быстрая установка даты.

Вращая головку по часовой стрелке, установить дату на число, предшествующее требуемому (к примеру 5-е вместо 6-го).

Замечание: Для часов без даты головка установлена в режим установки стрелок. Смотри инструкцию ниже (Головка в положении 3).

Головка в положении 3:

Часы остановлены. Установить требуемое время.

Вращать стрелки по часовой стрелке. Когда часовая стрелка минует полночь, дата сменится на требуемую.


Продолжать вращать стрелки в том же направлении до установки точного времени. Замечание: для часов без даты нет положения 3.

Важное замечание:

Для защиты механизма от повреждения не производить быструю корректировку даты в промежутке между 21 часами и 04 часами ночи.

* Окно даты может быть расположено в положении 6 часов.

Закручивающаяся головка:



Некоторые часы, особенно с водозащитой свыше 50 метров, имеют закручивающуюся головку: вы обнаружите эту информацию на бирке к часам.

Перед установкой времени или даты головка должна быть откручена.

Для этого:

- I Вращать головку против часовой стрелки, пока она не скрутится с резьбы и не будет ее касаться;
- II Сейчас головка в положении 1 и может быть вытянута в пол. 2 или 3 для регулировок, описанных выше;
- III Чтобы закрутить головку обратно, вернуть ее в положение 1, прижать к резьбе и одновременно закручивать по часовой стрелке до упора (положение 0). Во избежание поломки резьбы во время закручивания не прилагать чрезмерного усилия к головке.