

Хронограф. Кварцевый механизм Epson YM92A



Установка стрелок в положение "0"

1. Выдвинуть заводную головку в положение 3
2. Нажать и удерживать кнопку А в течение 2 сек. Стрелка 1/20 секунды сделает полный оборот, теперь ее положение можно корректировать
3. Нажать кнопку В для пошаговой установки стрелки в положение "0"
4. Нажать и удерживать кнопку А в течение 2 сек. Секундная стрелка хронографа сделает полный оборот, теперь ее положение можно корректировать
5. Нажимать кнопку В для пошаговой установки стрелки в положение "0"
6. Нажать и удерживать кнопку А в течение 2 сек. Минутная стрелка хронографа сделает полный оборот, теперь ее положение можно корректировать
7. Нажимать кнопку В для пошаговой установки стрелки в положение "0"
8. Вернуть заводную головку в положение 1

Использование хронографа

Хронограф может засекаать временной интервал до 12 часов в 1/20 секунды.

После запуска или перезапуска хронографа или отсчета промежуточных интервалов (сплит), стрелка 1/20 будет двигаться в течение 10 минут, потом автоматически остановится в положении "0"

Когда временной интервал достигнет 12 часов, отсчет времени автоматически прекратится.

Стандартные временные интервалы

1. Нажать кнопку А для запуска отсчета времени
2. Нажать кнопку А для остановки отсчета времени
3. Нажать кнопку В для сброса показаний хронографа

Накопленные временные промежутки

1. Нажать кнопку А для запуска отсчета времени
2. Нажать кнопку А для остановки отсчета времени
3. Нажать кнопку А для повторного запуска отсчета времени
4. Нажать кнопку А для остановки отсчета времени
5. Нажать кнопку В для сброса показаний хронографа

Шаги 3 и 4 можно повторять требуемое количество раз

Промежуточные временные интервалы

1. Нажать кнопку А для запуска отсчета времени
2. Нажать кнопку В для запуска отсчета промежуточного интервала
3. Нажать кнопку В для просмотра результата промежуточного интервала
4. Нажать кнопку А для остановки отсчета
5. Нажать кнопку В для сброса значений хронографа

Шаги 2 и 3 можно повторять требуемое количество раз